

Montážní pokyny

Dostává se Vám do rukou kování M&T s kvalitním systémem montáže. Zásadním předpokladem je odborná montáž pomocí profi vrtací šablony. Díky vrtací šabloně připravíte přesné otvory do dveří, kde se pevně fixují pouzdra (válečky) obou polovin kování skrze zámek a zamezují pozdějšímu uvolňování a viklání klik.

Nepodceňujte toto doporučení a montujte kování M&T pouze pomocí profi vrtací šablony M&T. Po té budete s kovááním M&T dlouhodobě spokojeni.



